



MESONICA

www.mesonica.com

©2020 Mesonica. All Rights Reserved.

MESONICA
home inspirations

Maintenance and Warranty

Maintenance and Warranty

EN	Thank you for your purchase.....	4
DE	Vielen Dank für Ihren Einkauf.....	6
FR	Merci pour votre achat	8
ES	Gracias por su compra	10
IT	Grazie per il suo acquisto	12
NL	Bedankt voor uw aankoop	14
PL	Dziękujemy za zakup.....	16
CZ	Děkuji za Váš nákup.....	18
RO	Vă mulțumim pentru achiziție	20

Thank you for your purchase

We put all our experiences and passion into the furniture manufacturing process in order to deliver our Clients the quality which will give them every day pleasure. During the production of each piece of MESONICA furniture, we pay a special attention to the choice of material and precision in manufacture.

To make you glad from your new furniture as long as possible, we ask you to familiarize yourself with this brochure in detail, including instruction and guidelines for proper care.

-
1. When unpacking the furniture, one should not use sharp objects because it may damage it.
 2. On the surface of new upholstered furniture various creases and folding may appear, we give them proper shape through tightening, flattening or smoothening the upholstery. The remaining creases will disappear after few days. Deformation of upholstered pieces of furniture may appear during its usage, so one should repeat this action periodically.
 3. While transporting or transferring, one should not clutch sides of the item of furniture but only the place below its lower construction, that is its bottom. The furniture shall not be shifted, just carried.
 4. The piece of furniture should not be exposed directly to sunlight or strong artificial lighting nor placed closer than 50 cm from any heat source.
 5. The furniture is meant for internal use only.
 6. One should not seat on supports or stand on the seat.
 7. Improper use or wrong maintenance may contribute to damage to furniture. Do not use chemical agents.
 8. In case of fatty or wet stains, use absorbent paper first and then use clean, wet and mild sponge to cause quick absorption of the stain. Next clean with lukewarm water and neutral cleaning agent for hand wash through rinsing soap off with clean water. Wipe off with a duster and leave it to

dry in room temperature. It is not allowed to stretch, pull fabric or use sharp sponge or cloths;

9. Dust the upholstery regularly at lower speed of a vacuum cleaner and use the upholstery tool.
10. In case of furniture covered with natural leather, one should remember that it is natural material and skin structure, i.e. its creases, diverse texture, blemishes, scars or changes after an insect bites, signifies only about its noble origin and thus — very high quality of our products.

The guarantee is given to individual clients for a period of 24 months, reporting an issue should include detailed description, a picture and the serial number of the product. If a claim turns out to be justified so it concerns a manufacturing or a material defect, then we help in fixing the problem.

The guarantee does not cover:

- » mechanical damages, rips, tears, minor paint damages, signs of burning, smudges of dirt, stains caused by an user, damages resulting from exposing to temperature different than room temperature etc.
- » normal wear and tear, foam hardness or natural changes due to uneven operation;
- » The defects caused by improper assembly or use for a purpose other than that originally intended for or inconsistent with the above-mentioned recommendations;

We wish you a lot of joy with the new furniture, in case of any questions, do not hesitate to contact us:
info@mesonica.com

Vielen Dank für Ihren Einkauf

Wir möchten unseren Kunden die beste Qualität bieten, damit Sie sich jeden Tag über MESONICA Möbel freuen können, in deren Produktion wir unsere ganze Leidenschaft und Erfahrung einbringen. Die Herstellung unserer Möbel erfolgt unter besonderer Detailaufmerksamkeit und Materialauswahl.

Bitte lesen Sie diese Pflegeanleitung und befolgen Sie die darin enthaltenen Anweisungen und Tipps zur Pflege unserer Produkte, damit Sie diese lange Zeit nutzen können.

-
1. Bitte verwenden Sie keine scharfen Gegenstände beim Auspacken unserer Möbel, da Beschädigungsgefahr besteht.
 2. Neue Polstermöbel können verschiedene Arten von Falten aufweisen. Sie können durch Spannen und Glätten des Polsterstoffs beseitigt werden. Alle übrigen Falten verschwinden nach wenigen Tagen von alleine. Die Deformationen können in Folge der Nutzung des Polstermöbels entstehen, daher sollten diese Tätigkeiten regelmäßig wiederholt werden.
 3. Die Möbel dürfen nicht an den Seiten angehoben werden. Sie dürfen nur von unten angehoben werden. Verschieben Sie niemals die Möbel, sie müssen getragen werden.
 4. Die Möbel sollten nicht direkter Sonneneinwirkung oder starkem künstlichen Licht ausgesetzt werden. Sie müssen weiter als 50 cm von Wärmequellen entfernt stehen.
 5. Die Möbel sind nur für die Nutzung in Innenräumen bestimmt.
 6. Sie dürfen nie auf den Möbeln stehen.
 7. Ungeeignete Nutzung oder Pflege können zu Beschädigung der Möbel führen. Bitte keine chemischen Reinigungsmittel verwenden.
 8. Fettflecke und andere Flüssigkeiten erst mit einem Saugtuch aufnehmen und anschließend mit einem sauberen und feuchten Schwamm nacharbeiten, anschließend mit warmem

Wasser und Seife reinigen und häufig mit sauberem Wasser nachspülen. Die Stelle mit einem sauberen Tuch trocknen und in Raumtemperatur austrocknen lassen. Die nasse Stelle darf nicht gedehnt oder mit scharfen Reinigungsmitteln bearbeitet werden.

9. Der Polsterstoff sollte regelmäßig mit dem Staubsauger gereinigt werden. Verwenden Sie dazu den Möbelreinigungsaufsatz und stellen den Staubsauger auf niedrige Leistung ein.
10. Falls Sie Lederpolstermöbel besitzen bedenken Sie bitte, dass Leder ein Naturstoff ist und eine uneinheitliche Lederstruktur, Falten, Verfärbungen, Narben und Insektenestiche darin vorkommen können. Das bezeugt nur die natürliche Herkunft des Leders und seine hohe Qualität.

Sie erhalten eine Garantie für unsere Produkte für die Zeit von 24 Monaten. Eine Reklamation sollte eine genaue Beschreibung, Bilder und Seriennummer des Produkts enthalten. Falls die Reklamation begründet ist und das Problem die Folge eines Material oder Produktionsfehlers ist, werden wir es beheben.

Die Garantie umfasst keine:

- » Mechanischen Schäden wie: Schlitze, Risse, Abschürfungen, Brandflecken, Verschmutzungen, Flecken die durch den Nutzer verursacht wurden, Temperaturschäden die durch Überschreitung der Raumtemperatur verursacht wurden, usw.
- » Normale Abnutzungserscheinungen, Schaumdichte und natürliche Veränderungen die durch ungleichmäßige Nutzung verursacht werden.
- » Schäden, die in Folge einer fehlerhaften Montage durch den Kunden, zweckwidriger Verwendung der Möbel oder Nichtbefolgen dieser Pflegeanleitung entstehen.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Nutzung unserer Möbel, falls Sie irgendwelche Fragen haben, erreichen Sie uns hier: **info@mesonica.com**

Afin de fournir à nos clients la qualité qu'ils peuvent apprécier chaque jour, nous mettons toute notre expérience et notre passion dans le processus de fabrication de meubles. Lors de la fabrication de chacun des meubles MESONICA, nous faisons attention particulière à la sélection des matériaux et à la précision de la fabrication.

Pour profiter de votre nouveau meuble aussi longtemps que possible, lisez attentivement cette brochure qui contient des instructions et des conseils concernant l'entretien approprié de meubles.

-
1. N'utilisez pas d'objets tranchants lors du déballage des meubles, car ils pourraient les endommager.
 2. Les nouveaux meubles tapissés peuvent porter des différents types de plis et d'enfoncements. Vous pouvez leur donner la bonne forme en étirant, en pétrissant ou en lissant la tapisserie. D'autres plis disparaîtront après quelques jours. La déformation du meuble tapissé peut se produire pendant l'utilisation quotidienne, alors il faut que cette opération soit répétée de temps en temps.
 3. Lors du transport ou du déplacement, ne tenez pas le meuble par ses côtés, mais placez vos mains en dessous du meuble. Afin de déplacer les meubles, ne faites pas glisser les meubles, mais essayez de les soulever.
 4. Les meubles ne doivent pas être exposés à la lumière directe du soleil ou à une forte lumière artificielle. De plus, ils devraient également être placés à au moins 50 cm d'une source de chaleur.
 5. Les meubles sont conçus uniquement pour être utilisés à l'intérieur.
 6. Vous ne devriez pas vous asseoir sur les accoudoirs ni être debout sur le siège.
 7. Une utilisation incorrecte ou une mauvaise maintenance peuvent endommager le meuble. N'utilisez pas de produits chimiques.

8. Dans le cas des taches grasses ou humides, utilisez du papier absorbant et puis une éponge propre, humide et délicate pour absorber rapidement la tache. Ensuite, nettoyez le meuble en utilisant de l'eau tiède et un produit nettoyant neutre destiné au lavage à la main. Rincez le meuble avec de l'eau propre pour supprimer le savon. Essuyez le meuble avec un chiffon et laissez-le sécher à température ambiante. Il est interdit d'étirer ou de tirer le tissu et d'utiliser une éponge ou un chiffon tranchants;
9. Dépoussiérez régulièrement la tapisserie avec un aspirateur en choisissant le programme de faible puissance de l'aspiration et en utilisant l'embout à meubles;
10. Dans le cas de meubles tapissés en cuir naturel, il faut savoir que c'est un matériel naturel donc la structure du cuir, c'est-à-dire son pli, sa texture, sa décoloration, ses cicatrices ou ses marques de morsures ne montre que son origine noble et très haute qualité de nos produits.

La garantie est accordée aux clients individuels pour une période de 24 mois. Si vous avez des problèmes, envoyez-nous le rapport avec la description détaillée du problème, les photos et le numéro de série du produit. Si votre réclamation est justifiée, c'est-à-dire un problème concerne un vice de fabrication ou de matériel, nous vous aiderons à résoudre le problème.

La garantie ne couvre pas :

- » Endommagements mécaniques, coupures, déchirures, écorchures, brûlures, saletés, taches causées par l'utilisateur, endommagements causés par une exposition d'un meuble à la température différente de la température ambiante, etc.
- » Usure normale, dureté de la mousse ou déformations naturelles causées par un usage asymétrique;
- » Vices résultant d'un mauvais assemblage ou d'une utilisation qui n'est pas conforme à la destination d'un produit ou aux recommandations ci-dessus;

Nous vous souhaitons beaucoup de plaisir lors d'utilisation de nouveaux meubles.
Si vous avez des questions, contactez-nous: info@mesonica.com

Gracias por su compra

Con el fin de proporcionar a nuestros clientes una calidad que se puede disfrutar todos los días, ponemos toda nuestra experiencia y pasión en el proceso de creación de los muebles. En la producción de cada uno de los muebles MESONICA prestamos una especial atención a la selección de materiales y la precisión de la producción.

Para aprovechar de sus muebles el máximo tiempo posible, le rogamos leer atentamente este folleto que contiene instrucciones y recomendaciones para el mantenimiento apropiado.

-
1. Al desembalar los muebles no utilizar objetos afilados, ya que esto puede dañarlos.
 2. En los muebles tapizados nuevos pueden aparecer diferentes tipos de pliegues y arrugas. Para darles la forma adecuada hay que estirarlos, amasarlos y alisar la tapicería. Otros pliegues desaparecerán después de unos días. La deformación de la parte tapizada de los muebles puede ocurrir durante su uso, por lo que este paso debe ser repetido periódicamente.
 3. Durante el transporte o movimiento del mueble agarrarlo siempre por su parte inferior, nunca agarrar por los lados. Evitar arrastrar al mueble, si necesita moverlo debe levantarlo.
 4. No exponer el mueble directamente a la luz directa del sol o de lámparas potentes. No colocar el mueble en los lugares que estén a menos de 50cm de cualquier fuente de calor.
 5. Los muebles están diseñados sólo para el uso interior.
 6. No se puede sentar en los apoyos ni estar de pie en el asiento.
 7. El uso inapropiado o mantenimiento inadecuado pueden provocar daños al mueble. No utilizar productos químicos.
 8. Las manchas de un líquido o de aceite hay que limpiarlas primero con un papel y después con una esponja limpia y humedecida para absorber rápidamente la mancha.

A continuación, limpiar con el agua tibia y un detergente neutral para lavar a mano, lavando el jabón con el agua limpia. Limpiar con un paño y dejar secar a temperatura ambiente. No estirar, tirar ej tejido ni usar una esponja o un paño áspero.

9. Aspirar el tapizado regularmente con una aspiradora provista de un cepillo dedicado a los muebles.
10. En el caso de los muebles tapizados del cuero natural hay que tener en cuenta que es un material de origen natural y su estructura, es decir pliegues, textura variada, pigmentación, cicatrices o picaduras de insectos, sólo hacen prueba de su autenticidad y una alta calidad de nuestros productos.

La garantía se concede por el período de 24 meses a los clientes individuales. La información sobre un problema debe contener una descripción detallada del problema, las fotos y el número de serie del producto. Esta garantía cubre sólo las reparaciones relacionados a los defectos de fabricación o de material.

Supuestos excluidos de la garantía:

- » daños mecánicos, cortes, roturas, abrasiones, quemaduras, la suciedad, las manchas causadas por el uso indebido, los daños provocados por la exposición a una temperatura distinta de la temperatura ambiente, etc.;
- » Desgaste normal del producto, la dureza de la espuma u otros cambios causados por la explotación desigual;
- » los ocurridos causados por la instalación inadecuada o por el incumplimiento de las instrucciones de uso y manutención;

Le deseamos mucha alegría al usar el nuevo mueble. En caso de cualquier pregunta por favor contáctenos al:
info@mesonica.com

Grazie per il suo acquisto

Alla fine di fornire ai nostri clienti la qualità che si può godere di tutti i giorni, nel processo di produzione dei mobili mettiamo tutta la nostra esperienza e passione. Nella produzione di ciascuno dei mobili MESONICA prestiamo particolare attenzione alla scelta dei materiali e precisione della produzione.

Per poter godere del suo nuovo mobile il più tempo possibile, La chiediamo di leggere attentamente questo volantino che contiene le istruzioni e suggerimenti per la manutenzione adeguata.

-
1. Non usare oggetti appuntiti per la rimozione dell'imballo per non causare danni al prodotto.
 2. In nuovi mobili imbottiti possono apparire diversi tipi di pieghe e rughe. Per darli una forma adeguata bisogna allungare, impastare e lisciare la tappezzeria. Altre pieghe scompariranno dopo qualche giorno. La deformazione delle parti imbottite può apparire durante il suo uso, perciò questa operazione deve essere ripetuta periodicamente.
 3. Evitare di trasportare il mobile trascinandolo o sollevandolo dai braccioli. Per spostarlo bisogna sollevarlo dal fondo afferrando la parte inferiore del mobile.
 4. Evitare l'esposizione diretta del mobile alla luce del sole o di lampade potenti. Distanziare il mobile di almeno 50 cm da fonti di calore.
 5. I mobili sono progettati solo per l'uso interno.
 6. Non sedersi sui braccioli e non stare in piedi sul sedile.
 7. L'uso improprio o manutenzione inadeguata possono causare danni ai mobili. Non usare prodotti chimici.
 8. Per rimuovere le macchie di olio o di altre bibite tamponare un panno e poi usare una spugna delicata, pulita e umida per assorbire la macchia. In seguito pulire con l'acqua tiepida e un detersivo neutro per il lavaggio a mano, lavando il sapone con l'acqua pulita. Pulire con un panno e lasciare asciugare a temperatura ambiente. Non allungare e non tirare il tessuto, non usare spugna o panno ruvidi.

9. Per la polvere spazzolare regolarmente impiegando un aspirapolvere a bassa potenza, servendosi dell'accessorio indicato ai mobili.
10. Nel caso dei mobili di pelle naturale bisogna ricordarsi che questo è un materiale di origine naturale e la struttura della pelle, cioè rughe naturali, differenze di grana e di colore, cicatrici oppure punture da insetto, sono testimonianza del loro gran pregio e un'alta qualità dei nostri prodotti.

La garanzia è concessa a privati per un periodo di 24 mesi. Per segnalare un problema bisogna descriverlo in dettaglio, aggiungendo le foto e il numero di serie del prodotto. La presente garanzia copre riparazioni riguardanti esclusivamente materiali o manifattura del prodotto ritenuti difettosi.

Questa garanzia non copre:

- » Danni accidentali, tagli, graffi, bruciature, sporcizia, macchie causate dall'utente, danni provocati dall'esposizione del mobile alla temperatura altra che temperatura ambiente, ecc;
- » Normale usura del prodotto, la durezza della schiuma oppure altri cambiamenti causati dall'uso irregolare;
- » Danni dovuti all'installazione errata oppure a manutenzione ed uso impropri del prodotto;

Le auguriamo molta gioia al usare il suo nuovo mobile. In caso di domande non esitate a contattarci:
info@mesonica.com

Bedankt voor uw aankoop

In het proces van het creëren van meubels zetten we al onze ervaring en passie, om onze klanten te bieden de kwaliteit die zij elke dag kunnen genieten. Terwijl de productie van elk van de MESONICA meubilair besteden we speciale aandacht aan de keuze van materialen en de precisie van vakmanschap.

Om uw nieuwe meubels zo lang mogelijk te kunnen genieten, lees deze brochure zorgvuldig door, lees de instructies en tips voor de juiste zorg.

-
1. Gebruik geen scherpe voorwerpen bij het uitpakken van de meubels, omdat ze kunnen zij beschadigen.
 2. In de nieuwe gestoffeerde meubels kunnen verschillende soorten krullen en rimpels verschijnen, omdat wij geven de juiste vorm door te stretchen, kneden, gladden van de stoffering. Andere kreukels verdwijnen na een paar dagen. Deformatie van gestoffeerde meubels kan tijdens gebruik optreden, dus deze operatie moet periodiek worden herhaald.
 3. Bij het transporteren of verplaatsen, moet je niet grijpen de zijkanen van het meubilair, maar alleen onder de bodem van het meubel, dat wil zeggen de bodem. Meubels moeten niet worden glijden, alleen verplaatst.
 4. Meubels mogen niet direct worden blootgesteld aan zonlicht of sterk kunstlicht, ook niet dichterbij 50 cm van elke warmtebron.
 5. Meubels zijn uitsluitend bedoeld alleen voor intern gebruik.
 6. U moet niet gaan zitten op de steunen of staan op de zitting.
 7. Onjuist gebruik of onjuist onderhoud kan leiden tot schade aan het meubel. Gebruik geen chemicaliën.
 8. Voor vetterige of natte vlekken gebruik eerst weefselpapier, en dan een schoon, vochtig en delicate spons om snel de vlek te absorberen. Maak dan schoon met lauwwarm water en een neutrale handwasreiniger, spoel de zeep met schoon water. Veeg met een doek en laat het op kamertemperatuur

drogen. Niet uittrekken, trek de stof of met een scherp spons of doek;

9. Bekleding moet regelmatig op laag vermogen stofzuiger met behulp van een speciale vrede voor meubelen worden gestofzuigd;
10. In het geval van gestoffeerde lederen meubels moet eraan worden herinnerd dat het een grondstof van natuurlijke oorsprong en structuur van de huid is, d.w.z. de plooï, andere textuur, pigmentatie, littekens of insectenbeten, ze alleen getuigen van adellijke afkomst, en bijgevolg — zeer hoge kwaliteit van onze producten.

De garantie wordt verleend aan individuele klanten voor een periode van 24 maanden, de melding over problem moet een gedetailleerde beschrijving, productfoto en serienummer bevatten. Als een reclamatie blijkt gerechtvaardigd te zijn, dat wil zeggen een fabricagefout of materiaal defect, helpen wij het probleem op te lossen.

Garantie is niet geld voor:

- » Mechanische schade, snijden, tranen, schuringen, schroeien, vuil, vlekken die voortvloeien uit de fout van de gebruiker, schade als gevolg van blootstelling aan temperaturen andere dan kamer temperature; enz.
- » Normaal slijtage, hardheid van schuim of natuurlijke veranderingen door ongelijke werking;
- » Gebreken die het gevolg zijn van misbruik of oneigenlijk montage en de bovenstaande aanbevelingen;

Wij wensen u veel plezier met uw nieuwe meubel, als u nog vragen heeft dan contact met ons op:
info@mesonica.com

Dziękujemy za zakup

Chcąc dostarczyć naszym Klientom jakość, którą mogą cieszyć się każdego dnia, w proces tworzenia mebli wkładamy całe nasze doświadczenie i pasję. Przy produkcji każdego z mebli MESONICA zwracamy szczególną uwagę na dobór materiałów i precyzję wykonania.

Aby móc jak najdłużej cieszyć się z Twojego nowego mebla, prosimy o szczegółowe zapoznanie się z niniejszą broszurą, zawierającą instrukcje i wskazówki dla prawidłowej pielęgnacji.

-
1. Przy rozpakowywaniu mebla nie należy używać ostrych przedmiotów, ponieważ grozi to jego uszkodzeniem.
 2. Na nowych meblach tapicerowanych mogą pojawić się różnego rodzaju zagniecenia i pofałdowania, nadajemy im odpowiedni kształt poprzez naciąganie, ugniatanie, wygładzanie obicia. Pozostałe zagniecenia ustąpią po kilku dniach. Deformacja tapicerowanych części mebla może nastąpić w czasie jego użytkowania, więc czynność tę należy okresowo powtarzać.
 3. Podczas transportowania czy przemieszczania nie powinno się chwytać za boki mebla, lecz jedynie poniżej jego dolnej konstrukcji, czyli za spód. Meble nie powinny być przesuwane, tylko przenoszone.
 4. Mebel nie powinien być wystawiony bezpośrednio na światło słoneczne lub silne światło sztuczne, ani w odległości bliższej niż 50 cm od jakiegokolwiek źródła ciepła.
 5. Meble przeznaczone są wyłącznie do użytku wewnętrznego.
 6. Nie powinno się siadać na podparciach czy stawać na siedzisku.
 7. Nieprawidłowe użytkowanie czy niewłaściwa konserwacja może przyczynić się do uszkodzenia mebla. Nie stosować środków chemicznych.
 8. W wypadku plam tłustych lub mokrych użyj najpierw bibuły, a następnie czystej, wilgotnej i delikatnej gąbki by szybko wchłonać plamę. Następnie czyść letnią wodą i neutralnym

środkiem czyszczącym do prania ręcznego, wyfukując mydło czystą wodą. Wytrzyj ściereczką i pozostaw do osuszenia w temperaturze pokojowej. Nie wolno rozciągać, szarpać tkaniny ani używać ostrej gąbki lub ściereczki;

9. Odkurzać regularnie tapicerkę na niskim poziomie mocy odkurzacza przy użyciu końcówki przeznaczonej do mebli;
10. W przypadku mebli tapicerowanych ze skóry naturalnej należy pamiętać, że jest to surowiec pochodzenia naturalnego i struktura skóry, tj. jej zagniecenia, różnorodna faktura, przebarwienia, blizny czy ślady po ukąszeniach insektów, świadczą jedynie o jej szlachetnym pochodzeniu, a co za tym idzie — bardzo wysokiej jakości naszych produktów.

Gwarancja udzielana jest klientom indywidualnym na okres 24 miesięcy, zgłoszenie problemu powinno zawierać szczegółowy opis, zdjęcia i numer seryjny produktu. Jeśli reklamacja okaże się zasadna czyli dotyczy wady produkcyjnej lub materiałowej pomożemy usunąć problem.

Gwarancja nie obejmuje:

- » Uszkodzeń mechanicznych, rozcięć, rozdarć, otarć, przypaleń, zabrudzeń, plam powstałych z winy użytkownika, uszkodzeń wynikających z narażenia na temperatury inne niż pokojowa; itp.
- » Normalnego zużycia, twardości pianek czy naturalnych zmian w wyniku nierównomiernej eksploatacji;
- » Wad powstałych w wyniku nieprawidłowego montażu czy użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem i powyższymi zaleceniami;

Życzymy wiele radości z używania nowego mebla, w razie pytań skontaktuj się z nami:
info@mesonica.com

Děkuji za Váš nákup

Abychom našim klientům poskytli kvalitu, která jim dává každodenní potěšení, dali jsme veškeré zkušenosti a vášeň do procesu výroby nábytku. Při výrobě každého kusu nábytku MESONICA věnujeme zvláštní pozornost výběru materiálu a přesnosti ve výrobě.

Abyste se co nejdéle spokojili s novým nábytkem, požádáme vás, abyste se podrobně seznámili s touto brožurou, včetně pokynů a pokynů pro správnou péči.

-
1. Při rozbalení nábytku byste neměli používat ostré předměty, protože by mohly poškodit nábytek.
 2. Na povrchu nového čalouněného nábytku se mohou objevit různé záhyby a skládací předměty, dodáváme jim správný tvar prostřednictvím utahování, zasypaní nebo vyhlazení čalounění. Zbývající záhyby zmizí daleko dříve. Během používání se může objevit deformace čalouněného nábytku, proto by se tato akce měla periodicky opakovat.
 3. Při přepravě nebo přemísťování by se neměly spojovat strany nábytku, ale pouze místo pod jeho spodní konstrukcí, tj. Její dno. Nábytek nesmí být posunut, jen nesen.
 4. Nábytek by neměl být vystaven přímému slunečnímu záření nebo silnému umělému osvětlení ani umístěn v blízkosti zdroje tepla, který je vzdálen méně než 50 cm.
 5. Nábytek je určen pouze pro interní použití.
 6. Nikdo nesmí sedět na podpěrách ani stát na sedadle.
 7. Nesprávné použití nebo nesprávná údržba mohou přispět k poškození nábytku. Nepoužívejte chemické látky.
 8. V případě mastných nebo vlhkých skvrn nejprve použijte absorpční papír a poté použijte čistou, mokrou a jemnou houbičku, která způsobí rychlou absorpci skvrn. Dále čistěte vlažnou vodou a neutrálním čisticím prostředkem pro ruční mytí mycího prostředku s čistou vodou. Vyčistěte pračku a nechte ji uschnout při pokojové teplotě. Není dovoleno

natahovat, táhnout látku nebo používat ostré houbičky nebo utěrky;

9. Prachujte pravidelně čalouněním při nižších rychlostech vysavače a použijte čalounění.
10. V případě nábytku pokrytého přírodní kůží je třeba si uvědomit, že jde o přirozený materiál a strukturu kůže, tj. Jeho záhyby, různorodá struktura, škody, jizvy nebo změny po kousnutí hmyzem, znamenají jen jeho ušlechtilý původ, a tedy - vysokou kvalitu našich výrobků.

Záruka je poskytována jednotlivým klientům po dobu 24 měsíců, hlášení problémů by mělo obsahovat podrobný popis, obrázek a sériové číslo produktu. Pokud se nárok ukáže jako odůvodněný, takže se jedná o výrobní nebo materiální vadu, pomůžeme nám při řešení problému.

Záruka se nevztahuje na:

- » Mechanické poškození, roztržení, slzy, drobné poškození nátěru, známky hoření, špíny z nečistot, skvrny způsobené uživatelem, škody způsobené vystavením teplotám odlišným od pokojové teploty apod.
- » Normální opotřebení, tvrdost pěny nebo přirozené změny způsobené nerovnoměrným provozem;
- » Závady způsobené nesprávnou montáží nebo použitím pro jiný účel, než který byl původně určen nebo neslučitelný s výše uvedenými doporučeními;

Přejeme Vám hodně radosti s novým nábytkem, v případě jakýchkoli otázek nás neváhejte kontaktovat:
info@mesonica.com

Vă mulțumim pentru achiziție

Ne-am pus toată experiența și pasiunea în procesul de producție, pentru a oferi clienților noștri calitatea ce îi va satisface în fiecare zi. Fiecare piesă de mobilier MESONICA beneficiază de o atenție deosebită în alegerea materialelor și a preciziei în procesul de fabricare.

Pentru a vă bucura cât mai mult timp posibil de noul dvs. mobilier, vă rugăm să vă familiarizați cu această broșură în detaliu, inclusiv cu instrucțiunile și îndrumările pentru folosirea corespunzătoare.

-
1. La despachetarea mobilierului nu se folosesc obiecte ascuțite, deoarece acestea ar putea deteriora produsul.
 2. Pe suprafața mobilierului nou tapițat pot apărea diverse cute și pliuri, ele se pot îndrepta prin strângere, applatizare sau netezire. Cutele rămase vor dispărea în câteva zile. În timpul utilizării, pot reapărea diverse deformări ale tapițeriei, deci aceste acțiuni trebuie repetate periodic.
 3. În timpul transportului, mobilierul nu trebuie apucat de părțile laterale, ci doar folosind partea inferioară. Mobilierul nu ar trebui ridicat, ci pur și simplu împins.
 4. Mobilierul nu trebuie expus direct în lumina soarelui sau la iluminat artificial puternic, și nici la o distanță mai mică de 50 cm de orice sursă de căldură.
 5. Mobilierul este destinat exclusiv uzului în spații interioare.
 6. Este contraindicată așezarea pe brațe sau ridicarea în picioare pe zonele de șezut.
 7. Utilizarea necorespunzătoare sau întreținerea greșită pot contribui la deteriorarea mobilierului. Nu utilizați agenți chimici de curățare.
 8. În cazul petelor de grăsime sau lichid, tapotați mai întâi cu hârtie absorbantă și apoi folosiți un burete fin, umezit pentru a ajuta la absorbția rapidă a petei. Apoi curățați cu apă caldă și săpun/detergent neutru. Ștergeți cu

o lavetă uscată și lăsați să se usuce la temperatura camerei.
Este contraindicată folosirea de bureți/lavete abrazive,
precum și agresiunea tapiteriei în orice alt mod.

9. Aspirați periodic husa, folosind capătul special al aspiratorului dedicat tapiteriei.
10. În cazul produselor din piele naturală, trebuie avut în vedere ca materialele naturale pot prezenta un aspect neuniform și o structură vizibilă, ca de exemplu: cute, texturi diferite, pete, cicatrici sau urme de mușcături de insecte, acestea indicând originea nobilă și calitatea înaltă a produselor noastre.

Garanția se acordă pentru o perioadă de 24 de luni, doar pentru uzul domestic, iar raportarea unei probleme ar trebui să includă o descriere detaliată, o imagine și numărul de serie al produsului. Dacă reclamația se dovedește a fi justificată și se referă la un defect de fabricație sau al materialului, problema va fi rezolvată în cel mai scurt timp posibil.

Garanția nu acoperă:

- » Deteriorări mecanice, rupturi, sfâșieri, deteriorări minore ale vopselei, semne de arsură, pete de murdărie, pete rezultate în urmă utilizării, daune rezultate din expunerea la temperaturi diferite de temperatura camerei etc.;
- » Uzură normală, duritatea spumei sau denivelări naturale cauzate de utilizarea neuniformă;
- » Defectele cauzate de asamblarea sau utilizarea necorespunzătoare pentru un alt scop decât cel destinat sau incompatibil cu recomandările menționate mai sus.

Vă dorim să vă bucurați de mobilierul nou achiziționat, în caz că aveți întrebări, nu ezitați să ne contactați:
info@mesonica.com

Notes



